

BESKRIVELSESEKSEMPEL EW

Vannfortynnet epoxymaling
på innvendige pussede eller stålglattede gulv.
Underlag: Plasstøpt betong, min. C25.

B.02 – 10.07

Post	Kode	Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	T13.1	<p><u>Forbehandling av betongoverflater:</u></p> <p>(Beskriv ett av de følgende alternativer).</p> <p>ALT. A)</p> <p>MASKINSLIPING OG STØVSUGING</p> <p>På plaststøpt betong, min. C25.</p> <p>Sementslam (og/eller membranherder og/eller andre forurensninger) i betongoverflaten fjernes ved grundig sliping. Det skal benyttes <u>tung gulvslipemaskin</u>, utstyrt med diamant slipesegmenter. Deretter støvsuges gulvet grundig til betongoverflaten er ren og fri for betong- og slipestøv.</p> <p>ALT. B)</p>				
	T13.4-4	<p>SYREVASKING</p> <p>På plaststøpt betong, min C-25</p> <p>Sementslam i betongoverflaten fjernes ved grundig syrevask. Konsentrert saltsyre fortynnes i vann til en konsentrasjon på ca 10%. Etter noen minutters virketid spyles gulvet godt slik at alle syrerester fjernes.</p>				

Post	Kode	Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	T7C	<p>HERDEBETINGELSER</p> <p>Før utførelse av arbeider beskrevet under denne post, skal betongundergulvet ha tørket ut til en relativ fuktighet $\leq 95\%$ (max. 4-5 vekt % restfukt), og inneha en temperatur på min. 12°C. Luftfuktighet må ikke overstige 80 %RF Underlagstemperaturen skal være 3°C over duggpunktet. Sørg for god utlufting!</p>				
	T71.6	<p>SLUTTBEHANDLINGER</p> <p>Vannfortynnet epoxymaling på pusset eller stålglattet betong min. C25. Det skal benyttes en vannfortynnet løsningsmiddelfri epoxymaling av typen</p> <p>Barrikade EW</p> <p>Farge fra Barrikade fargekart F.05-08.07 eller spesialfarge</p> <p>Leverandør:</p> <p>Hesselberg Bygg AS Værftsgaten 7A 1510 Moss</p> <p>MATERIALER</p> <p>1 strøk: (grunning): Barrikade EW-klar , vannfortynnet epoxy påføres flatene fyldig med langhåret rull. Forbruk: Ca 0,15-10,20 l/m².</p> <p>2 strøk: Barrikade EW pigmentert vannfortynnet epoxy påføres flatene med korthåret rull Forbruk: Ca 0,15-0,2 l/m².</p> <p>3 strøk: Barrikade EW pigmentert vannfortynnet epoxy påføres flatene med korthåret rull Forbruk: Ca 0,15-0,2 l/m².</p> <p>Anm: Dersom det skal bygges inn sklisikring anbefales å strø i fin kvartssand 0,1-0,3 mm i 2 strøk.</p>				