

MHG.121 Vattentäta golvbeläggningar av plastmassa i tjockskikt

Barrikade EP-Multi Dekor

Massabeläggning 3-6 mm

Färg från Barrikade färgkarta eller specialfärg

Leverantör:

Hesselberg Bygg

Engelska Gången 14

254 51 Helsingborg tel: 042-21 40 20

Material

Primer

1 stryk med Barrikade EP-PB lösningsmedelsfri, opigmenterad, lågviskös epoxi påföres ytorna flödigt med långhårig rulle.

Förbrukning: Min 0.3 kg/m²

Massabeläggning EP-Multi Dekor 3, 4, 5, 6 mm

Tjocklek:.....mm

Barrikade EP-PB, lösningsmedelsfri klar epoxi + **Barrikade EP-SL 1500 filler**, fördelas på ytorna med tandad spackel.

Bindemedlet fullströs direkt med färgad kvartssand.

Förbrukning – kg/m²

	<u>3 mm</u>	<u>4 mm</u>	<u>5 mm</u>	<u>6 mm</u>
EP-PB	0,7	1,0	1,2	1,5
EP-SL 1500	0,7	1,0	1,2	1,5
Färgad kvartssand	4	5	6	8

Topplackning:

Barrikade EP-TP, lösningsmedelsfri klar epoxi påförs med gummiraka och efterrollas

Förbrukning: 0,7 kg/m²

UTFÖRANDEKRAV

Plastmassa ska dras upp minst 100 mm som sockel mot väggar och dylikt samt minst 20 mm mot dörrtröskel och karm så att tät golvvinkel och täta hörn erhålls. Uppdragning mot väggar och karm ska utformas med hålkäl med radien 30 mm. Uppdragningens överkant ska vara horisontal.

Där dörröppning inte ska förses med tröskel, eller där dörröppning ska förses med lägre tröskel än 20 mm, ska anslutning mot dörröppning utföras vattentätt och det vattentäta skiktets överyta ska i dörröppningen vara minst 20 mm över golvavloppets överkant.

Golvbeläggning ska anslutas vattentätt till golvbrunn enligt anvisningar från tillverkaren av golvbeläggningsenheten.

KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA BELÄGGNINGAR

Färdig beläggning inklusive anslutningar, fogar, infästningar, vinklar, hörn och anslutningar mot genomföringar ska vara vattentät. Se branschrekommendationer – SVEFF – detaljanslutningar.

Arbetet skall utföras av Hesselberg anvisad och auktoriserad entreprenör enligt Auktorisation Fogfritt Golv, AFG.